



UD POCKET2

DIE MOBILE DUAL-MODE-USB-LÖSUNG FÜR EINEN SICHEREN ZUGRIFF AUF CLOUD WORKSPACES



Greifen Sie schnell und sicher auf Ihr Firmennetzwerk und Ihre gewohnten Arbeitsabläufe zu - egal von wo aus. Booten Sie IGEL OS auf jedem x86-64-Gerät in einem sicheren, verwalteten Cloud- oder VDI-Workspace mit dem IGEL UD Pocket2. Nach Abschluss kehren Sie ganz einfach zur ursprünglichen Umgebung zurück, indem Sie den Stick entfernen.

VORHANDENE HARDWARE WIEDERVERWENDEN

Der UD Pocket2 stellt IGEL OS für ältere und nicht verwaltete Geräte über einen USB-A- oder USB-C-Anschluss bereit, um auf einen konfigurierten, verwalteten und sicheren Arbeitsbereich zuzugreifen.

BRING YOUR OWN DEVICE

Stecken Sie den UD Pocket2 ein und Sie erhalten einen sicheren Zugriff auf den virtualisierten Desktop Ihres Unternehmens - ganz einfach vom eigenen Gerät aus. Entfernen Sie es, um zum ursprünglichen Set-up zurückzukehren.

SICHERES ARBEITEN VON ZU HAUSE ODER ÜBERALL

Der UD Pocket2 mit vorinstalliertem IGEL OS bietet ein modulares, schreibgeschütztes hochsicheres Linux-basiertes Betriebssystem mit Unterstützung von Zwei-Faktor-Authentifizierung und vertrauenswürdiger Ausführung.

GESCHÄFTS-KONTINUITÄT

Der UD Pocket2 mit IGEL OS unterstützt mehr als 100 integrierte Partnertechnologien und kann so vorkonfiguriert werden, dass Remote-Mitarbeiter und Gastbenutzer sofortigen Zugriff auf VDI, Cloud-Workspaces, virtualisierte Anwendungen und Desktops erhalten.

UD Pocket2 mit IGEL Workspace Edition = maximale Produktivität

IGEL OS.

Ein breites Ökosystem aus mehr als 100 führenden Technologiepartnern gewährleistet eine schnelle und nahtlose Integration mit IGEL OS, das auf dem UD Pocket2 vorinstalliert ist.

IGEL UMS.

Die zentrale Lösung für Endpoint-Management und -Kontrolle bietet automatisierte Backend-Funktionen und eine intuitive Benutzerkonsole. So können Sie bis zu 300.000 verteilte Endgeräte mit IGEL OS sicher und zentral verwalten, sogar außerhalb des Unternehmensnetzwerks.



TECHNISCHE SPEZIFIKATION UD POCKET2

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN FÜR ENDGERÄT	
CPU	1 GHz oder größer, x86-Architektur, 64-Bit-Unterstützung
RAM	≥ 2 GB
SYSTEM UND MANAGEMENT	
Betriebssysteme (Lizenzaktivierung nötig)	IGEL Workspace Edition - IGEL OS 11 oder neuer
Management (Lizenzaktivierung nötig)	IGEL Workspace Edition - IGEL Universal Management Suite
ABMESSUNGEN	
Dimensionen	28,6 mm x 14,3 mm x 8,6 mm
Gewicht	3g
ANSCHLUSS SCHNITTSTELLE	
USB Type-C	x 1
USB Type-A	x 1, USB 3.0 Gen 1 Type-A, abwärtskompatibel zu USB 2.0
WICHTIG! Es kann zu jedem Zeitpunkt nur ein Gerät über einen einzelnen USB-A- oder USB-C-Anschluss, aber nicht beide, mit dem UD Pocket2 verbunden werden. Zu keinem Zeitpunkt können beide Anschlüsse am UD Pocket2 angeschlossen sein.	
BETRIEBSUMGEBUNG	
Betriebstemperatur	0 °C to 70 °C 32 °F to 158 °F
Luftfeuchtigkeit	0% - 95%
ZERTIFIZIERUNG	
CE, FCC, BSMI, RCM, KC	Kontaktieren Sie regulatory.compliance@igel.com für weiter Informationen.
HARDWAREGARANTIE	
Bis zu 3 Jahre	Der UD Pocket verfügt standardmäßig über eine 2-jährige Hardwaregarantie, beginnend mit dem Tag der Auslieferung. Profitieren Sie von unserer kostenlosen Online-Registrierung und verlängern Sie so die Garantie um ein weiteres Jahr.



RESOURCE LIBRARY

[IGEL UD Pocket Video](#)

IGEL.COM

[Webpage](#)
[Hardware Warranty](#)

KNOWLEDGE BASE

[UD Pocket2 Manual](#)

REQUEST A DEMO
[IGEL.COM/FREE-HARDWARE](https://www.igel.com/free-hardware)


next-gen EDGE OS
for cloud workspaces